

# NR. 22, INGJUTNINGSVINKEL IDV



Jomas Ingjutningsvinkel IDV gjuts in i betongvägg och kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmur.

MURKRAMLA NR.22, INGJUTNINGSVINKEL - EN 1.4401 (A4)

Artikelnummer	Beteckning	TxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
H310005	IDV 5	1,5x50	25	100
H310007	IDV 7	1,5x70	30	100
H310008	IDV 8	1,5x80	32	100
H310009	IDV 9	1,5x90	34	100
H310010	IDV 10	1,5x100	35	100
H310012	IDV 12	1,5x120	40	100
H310014	IDV 14	1,5x140	44	100
H310015	IDV 15	1,5x150	61	100
H310017	IDV 17	2,0x170	86	100
H310020	IDV 20	2,0x200	98	100
H310022	IDV 22	2,0x220	104	100

## MONTERING AV INGJUTNINGSVINKEL IDV

- Fäst kramlan till gjutformen med spik  $\varnothing \leq 3,5$  mm.
- Kramlan gjuts in i betongen.
- Avformning.
- Böcka ut vinkeln 90°, klar!

## MONTERING AV ISOLERING OCH SKALMURSKRAMLOR

Den yttre isoleringen monteras efter det att distansvinklarna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över vinkeln och fästs mot stommen med isoleringsbricka DV/IDV. Brickan monteras på distansvinkeln och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att isoleringen trycks samman.

Trä in skalmurskramlan i distanspendelns öga och mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren skall vara 40 mm.

