

# NR. 26, ITR KRAMLA



Jomas ITR kramla används vid utfackningsväggar med stålreglar.

Kramlan används för småhus och byggnader i max 2 våningar. Kramlan består av en rak bindare som fästs till stålregel med hjälp av t. ex. Jomas farmarskruv 4,8x35 mm. Bindaren bockas i ytterändan före inmurning i skalmuren.

Rör till bockning medföljer ej, dorn till slagbindare kan användas. Se sid. 32 "Motagehjälpmedel".

## MURKRAMLA NR. 26, ITR-KRAMLA - EN 1.4301 (A2)

Artikelnummer	Dimensioner	kg/1000	Antal/förp.
2634150	150 mm	19	100
2634200	200 mm	24	100
2634250	250 mm	29	100
2634300	300 mm	34	100
2634350	350 mm	39	100
2634400	400 mm	44	100

## MURKRAMLA NR. 26, ITR-KRAMLA - EN 1.4401 (A4)

Artikelnummer	Dimensioner	kg/1000	Antal/förp.
2644150	150 mm	19	100
2644200	200 mm	24	100
2644250	250 mm	29	100
2644300	300 mm	34	100
2644350	350 mm	39	100
2644400	400 mm	44	100

## MONTERING

Kramlan monteras med t.ex. Jomas farmarskruv 4,8x35 mm till stålregel och muras in i skalmurens liggfogar minst 40 mm för tillräcklig förankring. Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stålregeln. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen. Innan inmurning i yttre murverk bockas kramlans yttersta 50 mm i 90°-vinkel.

För fler typer av infästningar se s. 31 - infästningar.

Dorn som underlättar bockningen kan beställas hos Joma, se dorn för slagbindare.



Kramla nr. 26 finns att tillgå även i 5 mm mot förfrågan.